


## Exteriérový Čistič



**K dostání v:**  
1,0 l - 2,5 l -

**Spotřeba:**  
6-10 m<sup>2</sup>/litr



**Prostředek na čištění venkovních dřevěných povrchů: dřevěných teras, plotů nebo zahradního nábytku.**

Prostředek na čištění dřevěných teras, plotů, dveří, itd. v exteriéru. Odstraňuje usazeniny a špínu. Zvláště vhodný pro čištění zdí a betonových desek.

### **Jak postupovat - krok 1**

Dřevo v dostatečné míře namočit vodou. Nejlépe pomocí gumové zahradní hadice. Zředit v poměru 1:2 a nanášet širokým štětcem, atd. V případě silně znečištěného dřeva aplikovat v neředěném stavu.

### **Jak postupovat - krok 2**

Čištěný prostor nejdříve vykartáčovat kartáčem na tyčce ve směru vláken. V případě silně znečištěných usazenin proces čištění opakovat. Použité pracovní nářadí čistit vodou.

### **Jak postupovat - krok 3**

povrch nechat po dobu 3-4 dnů proschnout. Pak pořádně opláchnout vodou a zbylé zbytky usazenin odstranit kartáčem s tvrdým vlasem.

### **Jak postupovat - krok 4**

Ponechat dřevo asi 24 hodin proschnout; před olejováním musí být dřevo zcela suché. Odstávající vlákna přebrousit smirkovým papírem.